



Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Bærum's morsomste korps

SAXOFONER STELL OG VEDLIKEHOLD



Hvordan står det til med instrumentet ditt?
Har du klaviatur som henger seg fast eller dårlige puter? Hva med
munnstykket ditt?

Som treblåser har du mange ting å passe på.

Husk! Hardhendt behandling vil alltid gå ut over klaviaturet. Du er ofte sterkere
enn det du tror du er.

Når du tar saxofonen opp av etuiet må du passe på at den blir satt riktig
sammen.

Se figur for riktig "grep" når du setter den sammen eller tar den fra hverandre.

Når du er ferdig med å spille skal saxofonen og munnstykket rengjøres med en klut som ikke
loer, eller med en "swab".

Det er viktig å fjerne vann under putene. Her kan du bruke et sigarettpapir.

Korkene på saxofonskjøtene tørkes rene. Ta på litt korkefett en gang i mellom.

Røret (flisa) gikk i stykker....

Ja, det hender ofte. Røret er laget av bambus og er veldig tynt i den ene enden. Vær veldig
forsiktig så du ikke ødelegger den på genser din eller liknende.

Tips! Finn deg et nytt rør. Dette spiller du på i ca 5 minutter. Deretter lar du det få hvile. Dagen
etter gjør du det samme igjen. På den måten gjør du røret bedre og bedre. Lag gjerne ferdig
flere rør, og oppbevar dem i en **reedguard**. Da har du alltid gode rør når du skal spille.

Sett alltid på rørbeskytteren når du ikke spiller.

Instrumentkroppen:

Hold også instrumentkroppen ren for smuss og skitt, men **ikke** bruk vann når du skal gjøre rent
instrumentet.

Munnstykket:

Munnstykket kan du skylle i **kaldt vann uten såpe**.

Ikke bruk varmt vann, da blir det ubrukelig etterpå, og nytt munnstykke koster ca 1200,-.

Obs! Obs!

Saxofoner må tørkes etter spilling i regnvær.