



Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Bærum's morsomste korps

# TROMBONER OG WALDHORN

## STELL OG VEDLIKEHOLD

Waldhorn er vanligvis lakkert. Da **MÅ DU IKKE BRUKE PUSSEMIDDEL!** Tørk i stedet over instrumentet ditt men en ren klut som ikke loer.

Hornet kan av og til være i ren messing. Det bør da pusses blankt, og du bruker da et pussemiddel for messing.

Ventilene må du ikke prøve å ta ut, det er det kun reparatøren som skal gjøre. Ventilene smører du med vanlig ventilolje gjennom stemmebøylene.



Tromboner er alltid i lakkert utførelse. De skal ikke pusses med pussemiddel, men **KUN** med en ren klut som ikke loer.

Har du en kvartventil på trombonen, må du ikke prøve å åpne den. Smør med ventilolje gjennom stemmebøylen

På begge instrumenttyper kan du skru av lokket under på ventilen og ha litt Keyoil på toppen av ventilakslingen.

Bøylers smøres med syrefri vaselin eller bøylefett, ikke talg.

Munnstykket renses og vaskes du ofte, da blir tonen bedre.

## STELL AV TROMBONESLEIDE

Sleiden må holdes ren og fri for støv og skitt. Sleiden tas fra hverandre, og innersleiden tørkes ren med myk klut som ikke loer.

Yttersleiden renses med pussestokk med en fille på. Den må ikke være for tykk, da setter den seg fast. Deretter tar du på et tynt lag med krem som du arbeider inn i rørene. Bruk så litt vann slik at sleiden går lett.

**BULKER I WALDHORN OG TROMBONER REPARERES KUN AV REPARATØR.**



## VIKTIGE REGLER FOR WALDHORN OG TROMBONER

- Legg ikke fra deg instrumentet på stoler eller på steder der det kan bli tråkket på.
- Legg alltid instrumentet tilbake i etuiet.
- Ikke la andre spille på ditt instrument.
- Pass godt på instrumentet. Det koster mange penger, enten det er ditt eller korpset som eier det.
- Lakkerte instrumenter må ikke vaskes i varmt vann. Det er ingen garanti på lakk.
- Ikke bruk Zalo når du vasker. Den nøytraliserer alt fett og kan ta knekken på loddingene. Bruk heller "Sun-Light" såpe, den setter igjen et lite fettlag som beskytter instrumentet ditt.
- Dreieventiler må ikke åpnes. Det er det kun instrumentreparatører som kan!